



**Atlanta, Georgia**

**Phone 800-521-7326 Fax 770-745-1333**

**Pan Head Anchor Kits (Blue Conical Anchor)**

**Consists of Pan Head Tapping Screws, Blue Conical Plastic Anchors,  
And Rotary Percussion Masonry Drill**

| <b>Peco Catalog#</b> | <b>Screw Size</b> | <b>Anchor Size</b> | <b>Reference Screw Spec</b>  | <b>Reference Anchor Spec</b> |
|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| 8706E                | 6 x 1             | 6-8 x 3/4          | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |
| 8706EJ               | 6 x 1             | 6-8 x 3/4          | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |
| 8608E                | 8 x 1             | 8-10 x 7/8         | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |
| 8709E                | 8 x 1             | 8-10 x 7/8         | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |
| 8709EJ               | 8 x 1             | 8-10 x 7/8         | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |
| 8711E                | 10 x 1            | 10-12 X 1          | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |
| 8711EJ               | 10 x 1            | 10-12 X 1          | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |
| 8610E                | 10 x 1            | 10-12 X 1          | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |
| 8711-114E            | 10 x 1-1/4        | 10-12 X 1          | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |
| 8412E                | 12 x 1            | 10-12 X 1          | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |
| 8412EJ               | 12 x 1            | 10-12 X 1          | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |
| 8612E                | 12 x 1            | 10-12 X 1          | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |
| 8412-114EJ           | 12 x 1-1/4        | 10-12 X 1          | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |
| 8722E                | 12 x 1-1/2        | 10-12 x 1          | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |
| 8614E                | 14 x 1-1/2        | 14-16 x 1-1/2      | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |
| 8614EJ               | 14 x 1-1/2        | 14-16 x 1-1/2      | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |



**Atlanta, Georgia**

**Phone 800-521-7326 Fax 770-745-1333**

**Pan Head Anchor Kits (Blue Conical Anchor)**

**Consists of Pan Head Tapping Screws, Blue Conical Plastic Anchors,  
And Rotary Percussion Masonry Drill**

| <b>Peco Catalog#</b> | <b>Screw Size</b> | <b>Anchor Size</b> | <b>Reference Screw Spec</b>  | <b>Reference Anchor Spec</b> |
|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| 8706E                | 6 x 1             | 6-8 x 3/4          | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |
| 8706EJ               | 6 x 1             | 6-8 x 3/4          | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |
| 8608E                | 8 x 1             | 8-10 x 7/8         | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |
| 8709E                | 8 x 1             | 8-10 x 7/8         | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |
| 8709EJ               | 8 x 1             | 8-10 x 7/8         | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |
| 8711E                | 10 x 1            | 10-12 X 1          | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |
| 8711EJ               | 10 x 1            | 10-12 X 1          | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |
| 8610E                | 10 x 1            | 10-12 X 1          | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |
| 8711-114E            | 10 x 1-1/4        | 10-12 X 1          | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |
| 8412E                | 12 x 1            | 10-12 X 1          | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |
| 8412EJ               | 12 x 1            | 10-12 X 1          | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |
| 8612E                | 12 x 1            | 10-12 X 1          | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |
| 8412-114EJ           | 12 x 1-1/4        | 10-12 X 1          | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |
| 8722E                | 12 x 1-1/2        | 10-12 x 1          | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |
| 8614E                | 14 x 1-1/2        | 14-16 x 1-1/2      | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |
| 8614EJ               | 14 x 1-1/2        | 14-16 x 1-1/2      | ALS - Pan Head Tapping Screw | ALS - Conical Plastic Anchor |